

AD300pro 固件说明

- 一、请使用神牛固件升级软件 G3 打开该固件进行升级。 G3 可在官网上下载。
- 二、版本号查看方法：按住“Mode”按钮开机，LCD 屏上显示 U-xx，xx 为版本号。
- 三、版本说明：

版本	更新内容	日期
V1.2	兼容徕卡引闪器 XProIIIL 无线系统	2022-08-16

注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。

AD300pro Firmware Release Note

1. Please update the firmware with Godox firmware update software G3. G3 can be downloaded on the official website.
2. How to check the version number: press the “Mode” button to turn on the gear; the LED screen will show U-xx, and xx is the version number.
3. Version Instructions:

Version	What's New	Date
V1.2	To add compatibility with Flash Trigger for Leica --- XProIIIL Wireless System	2022-08-16

Note: For more details, please download the newest instruction manual on the official website:
www.godox.com.